

ПАСПОРТ
Светильники переносные ручные промышленные
ТИП ЛСУ-1

Ту 3461-002-80578285-2008
Инструкция по эксплуатации

1. Назначение и область применения

1.1 Светильники переносные ручные промышленные тип ЛСУ (далее светильники) предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 250 В и по своим характеристикам соответствуют вышеуказанным техническим условиям.

1.2 Основная область применения светильников: для временного местного освещения при проведении работ в условиях удалённости от источника света.

2. Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	250
Номинальная частота сети, Гц	50
Макс. Мощность источника света, Вт	60
Тип штепсельной вилки	6А/250 В
Длина шнура, м	От 5,0 до 50,0 м
Тип крепления шнура	Съемный с креплением типа Х
Тип патрона	Керамический Е 27
Наличие крюка для подвеса	Есть
Класс защиты от поражения током	II
Степень защиты	IP 20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Масса, кг	0,6 кг (со шнуром 5 м) 0,9 кг (со шнуром 10 м)
Срок службы	5 лет

3. Комплектность В

комплект поставки входят:

- светильник со шплинтом -1 шт.
- индивидуальная упаковка -1 шт.
- паспорт-1 экз.

4. Требования безопасности

4.1 Светильники удовлетворяют требованиям безопасности по вышеуказанным требованиям и соответствуют классу защиты II от поражения электрическим током.

4.2 Подключение светильников к поврежденной розетке запрещено.

4.3 Замена ламп и очистка светильников должна производиться только при отключении от сети.

4.4 Эксплуатировать светильники необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

4.5 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность шнура.

4.6 Шнур светильников необходимо располагать в отдалении от острых и режущих предметов, способных вызвать его повреждение.

4.7 Использовать лампы накаливания типа свеча, энергосберегающие лампы или светодиодные лампы

ВНИМАНИЕ! Светильники с механическими повреждениями корпуса и шнура эксплуатировать нельзя.

5. Указания по эксплуатации

5.1 Эксплуатация светильников осуществляется в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации.

Возможность эксплуатации светильников в условиях отличных от указанных в п. 5.2, должна согласовываться с изготовителем.

5.2 Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды согласно климатическому исполнению;
- допускается кратковременная работа светильников при температуре до +35°C;
- относительная влажность до 90% при +25°C;

5.3 При повреждении шнура светильника

может быть произведена его замена. Замена шнура осуществляется в центрах гарантийного обслуживания.

6. Подготовка изделия к работе

- 6.1 Извлечь светильник из упаковки.
- 6.2 Убедиться, что выключатель питания светильника находится в положении «О».
- 6.3 Достать шплинт и открыть защитную решетку.
- 6.4 Ввернуть до упора в цоколь лампу накаливания типа Свеча мощностью не более 60 Вт и рабочим напряжением 220 В.
- 6.5 Закрывать защитную решетку. Вставить шплинт.
- 6.6 Подсоединить светильник к сети электропитания напряжением 220 В и перевести выключатель питания в положение «I».

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

- 7.1 Транспортирование светильников

допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

- 7.2 Хранение светильников осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от - 40 до +50°С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при + 25°С.

- 7.3 Утилизировать изделие как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации светильников - 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Внимание! Сохраняйте паспорт на светильник в течение гарантийного срока эксплуатации. Светильник, не имеющий штамп магазина в паспорте, не принимается на гарантийное обслуживание.

Гарантийный талон:			
ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон.			
Модель светильника		Место продажи, адрес, телефон	
Номер партии и дата партии		Подпись продавца	
Штрих-код		Штамп магазина	
Дата продажи			
Дата обмена		Подпись покупателя	

10. Свидетельство о приемке Производитель: ООО «Переноска.ру»
192019, г.Санкт-Петербург,
пр-кт Обуховской Обороны, д. 45, литер ДТ, офис 203